

Fotocélula con salida transistor incorporada Modo Autoreflexivo (Diffuse Proximity)


DC	AC
10-30 V dc	20-250 V ac
+/- 15%	=
Sí	=
Sí	=
14 mA	2 mA
120 mA	200 mA
	10-30 V dc +/- 15% Sí Sí 14 mA


Condiciones de Ento	orno		
Temperatura de trabajo		-20 a	+60 ^o C
Protección		IP 67	IP 60
Certificados	ac	Œ	c 91 0s
Gertinoados	dc	(. €

Tipos Dispor	nibles				
	Modelo	Tensión de alimentación	Salida	Modo de Detección	Rangos
Auto reflexivo (Diffuse Proximity)	SMP 8400	10-30 V dc	NPN	Luz/Oscuridad	50 cm, ajustable*
	SMP 8500		PNP	Luz/Oscuridad	
	SMP 8800	20-250 V ac	SCR	Luz/Oscuridad	

^{*} Nota: Medición realizada con papel blanco mate A4.

Ilustración






Conexiones

Diagrama de conexiones







PRECAUCIÓN: EN MODELOS AC NO CONECTE EL SENSOR SIN LA CARGA EN SERIE.	SMP 8800 SCR

Conexiones Cables	/Pines		
	Cable	Conector M8, 3 pines	Conector M12, 4 pines
Alimentación ac	Azul & Marrón	÷	· ·
Alimentación +	Marrón	Pin 1	Pin 1
Alimentación -	Azul	Pin 3	Pin 3
Salida	Negro	Pin 4	Pin 4
			(2 4 0)
		Conector en sensor	Conector en sensor

Montaje		
Monta	aje	
1	Sitúe el sensor dirigido al objeto a detectar.	
2	Proceda a alinear el sensor, moviéndolo en horizontal y en vertical hasta que la salida cambie de estado, cuando el objeto está presente.	
3	Fije el sensor usando las tuercas correspondientes (incluidas en el embalaje) y/ó un soporte adecuado. Evite forzar el cable con curvas cerradas a la salida del sensor.	

Ajustes

Selector de modo Luz/Os	scuridad	
El modo de detección pued Tabla Lógica de Salida.	de seleccionarse mediante el interru	otor situado en sensor. Véase
Detección con Luz	La salida se mantiene activa	Gire el potenciómetro, en

Detección con Luz (N.A.)	La salida se mantiene activa cuando hay un objeto presente.	Gire el potenciómetro, en sentido horario hasta el tope.
Detección con Oscuridad (N.C.)	La salida se mantiene inactiva cuando hay un objeto presente.	Gire el potenciómetro, en sentido anti-horario, hasta el tope.

Tabla Lógica de Salida					
	Modo de Detección	Salida	Indicador de Salida		da
Detección		Transistor	Modelo DC	Modelo AC	
	Detección	Transistor		#1	#2
Objeto presente	Con oscuridad (N.C.)	Abierto	Apagado	Encendido	Apagado
	Con luz (N.A.)	Cerrado	Encendido	Apagado	Encendido
Objeto ausente	Con luz (N.A.)	Abierto	Apagado	Encendido	Apagado
─	Con oscuridad (N.C.)	Cerrado	Encendido	Apagado	Encendido

Ajuste de sensibilidad.

Se recomienda usar la máxima sensibilidad en la mayoría de las aplicaciones y en especial aquellas donde el ambiente tenga un alto nivel de contaminación, p.ej. suciedad, agua y polvo. Para ajustar la máxima sensibilidad, gire el potenciómetro, situado en el receptor, en sentido horario, hasta el tope.

En aplicaciones donde los objetos a detectar tengan alta reflexión, oscuros o superficies con textura, y en aplicaciones donde hay un fondo presente, puede ser necesario realizar un ajuste de sensibilidad. Proceda según los siguientes pasos:

ajuste de	s sensibilidad. I Toceda segun los siguientes pasos.
1	Ajuste la sensibilidad al mínimo, girando el potenciómetro en el sentido anti-horario hasta el tope.
2	Seleccione el objeto de menores dimensiones y de material menos reflectante.
3	Situé el objeto frente al sensor.
4	Incremente la sensibilidad girando el potenciómetro en sentido horario hasta que el objeto sea detectado y la salida cambie de estado (Posición 1). Si la salida no cambia, mueva el sensor acercándolo al objeto y continúe con el paso 5.
5	Si hay un fondo presente proceda al paso 7.1. Si no hay un fondo presente proceda al paso 6.
6	Gire el potenciómetro a una posición intermedia entre la Posición 1 y el nivel máximo. El sistema ya está ajustado.
7.1	Retire el objeto. Si la salida cambia, proceda al paso 7.2. Si la salida no cambia, el sensor está detectando el fondo. Proceda al paso 7.4.
7.2	Gire el potenciómetro en sentido horario hasta que la salida cambie de estado (Posición 2). El fondo ha sido detectado.
7.3	Gire el potenciómetro en sentido anti-horario a una posición intermedia entre la Posición 1 y la Posición 2. Verifique que el sensor no está detectando el fondo. El sistema ya se encuentra ajustado.
7.4	Si el fondo, aún está siendo detectado, varíe la posición, cambiando el ángulo de incidencia entre el sensor y el plano de fondo. Y repita el proceso desde el paso 1.